



BLOK NA ŁUKU - B1



BLOK NA TRÓJNIKU - B2



UWAGI:

1. Zaplecze bloków w wykopie wypełnić chudym betonem do nienaruszalnego gruntu
2. Bloki zabezpieczyć przed korozją powłoką bitumiczną
3. Rozmieszczenie bloków - patrz schematy węzłów (profile podłużne)
4. Materiał bloku C20/25

ZESTAWIENIE BLOKÓW

Nr bloku	α	Śr. wodoc. [mm]		Wymiary [cm]							Ilość
		rurociąg	odgałęz.	h	h1	L	a	b	b1	b2	
B1	90°	180 PE	-	65	30	75	20	27	7	20	2 szt.
B2	-	180 PE	180 PE	45	22	75	20	27	7	20	3 szt.